



DE

ANLEITUNG MULTIFUNKTION

Ziehen Sie die Krone zur mittleren Position heraus **2** und drehen Sie diese entgegen dem Uhrzeigersinn, um das Datum einzustellen. Ziehen Sie die Krone ganz heraus **3** und drehen Sie diese im Uhrzeigersinn, um Wochentag und Stunden einzustellen. Stellen Sie dann die Uhrzeit ein. Drücken Sie danach die Krone zurück zur Ausgangsposition **1**. Ihre Uhr ist nun eingestellt.

EN

INSTRUCTIONS FOR MULTIFUNCTIONS

Pull out the crown to the middle position **2** and turn it counter-clockwise to set the date. Pull the crown again until you feel a second click **3** and turn it clockwise to set the day and hour. Then set the time. Afterwards, press the crown back into it's original position **1**. Your watch is now set.

FR

MODE D'EMPLOI MULTIFONCTION

Tirez la cime jusqu'à ce qu'elle se place sur la position **2** et tournez-la dans le sens contraire des aiguilles d'une montre pour la date. Tirez la cime jusqu'à ce qu'elle se place sur la position **3** et tournez-la dans le sens des aiguilles d'une montre pour régler le jour de la semaine et l'horaire. Réglez ensuite l'heure. Enfoncez ensuite la cime jusqu'à la position initiale **1**. Votre montre est réglée.

ES

INSTRUCCIONES DE USO MULTIFUNCIÓN

Extraiga la corona a la posición central **2** y gírela en sentido contrario a las agujas del reloj para fijar la fecha. Extraiga la corona hasta la última posición **3** y gírela en el sentido de las agujas del reloj para fijar el día de la semana y la hora en formato 24h. Ajuste la hora. A continuación, coloque la corona en su posición inicial **1**. Su reloj está ajustado.

NL

INSTRUCTIES MULTIFUNCTIONEEL

Trek de kroon uit tot de middelste positie **2** en draai deze in tegenwijzerzin om de datum in te stellen. Trek de kroon er helemaal uit **3** en draai deze in wijzerzin om weekdag- en uuraanduiding in stellen. Stel dan het juiste uur in. Druk daarna de kroon weer in naar de beginpositie **1**. Uw horloge is nu ingesteld.

DK

BETJENINGSVEJLEDNING MULTIFUNKTION

Træk kronen ud i midterposition **2** og drej kronen mod uret for at indstille dato. Træk kronen helt ud **3** og drej kronen med uret for at indstille ugedag og timetal. Indstil herefter klokkeslæt. Tryk herefter kronen tilbage til udgangsposition **1**. Dit ur er nu indstillet.